

起振台貸出について

- 1) 起振台：1日 ¥20,000-（消費税別途）
- 2) 配送費：別途
- 3) コンプレッサー及びエアータンク付き



コントローラー



エアータンク（電磁バルブ・レギュレーター付）約40リットル

使用上の注意事項

- ・ 本装置は水平な場所に設置してください。
- ・ 運転の際は、装置の周り30cm以内に物が無いことを確認してください。又その範囲内に立ち入らないでください。
- ・ 運転前に可動部のネジ・ボルト・ナット類に緩みがないか確認してください。
- ・ 装置底盤とエアータンクの間のごみ・ほこり・水分はウエス等できれいにふき取ってください。
- ・ 本装置は、空気だまり部分にビニールシートを使用しています。運転の際の摩擦熱による摩擦を防ぐために、定期的にベビーパウダーを塗付してください。
- ・ 本装置の空気だまり部分のビニールは、特性上外気温の影響により収縮します。特に冬の寒い時期には、収縮による変形で空気の漏れが多くなる場合があります。その際はドライヤーなどによりビニールを温め変形を直してください。